

Montagemethode: ClickOver®
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig

ClickOver® montage is met een klein beetje handigheid voor iedereen prima zelf te regelen. Hieronder vind je een overzicht van de alle gereedschappen en materialen die je hierbij nodig hebt.

Demontage oude kozijn

Verwijder draadelen, alle tussenstijlen en -dorpels, maar laat het oude houten buitenkader zitten. Indien het buitenkader houtrot bevat, dient dit grondig verwijderd en weer gevuld te worden.

► Gereedschap demontage



Accuboormachine

Voor het losschroeven van de oude draadelen. Let op dat je de juiste bitkopjes hebt voor jouw situatie.



Hand/reciprozaag hout

Voor het loszagen van tussenstijlen en -dorpels van je oude kozijn.

► Houtrot verwijderen (indien nodig)



Hamer en beitel

Om het houtrot uit het kozijn te beitelen. Kan eventueel ook met slijptol



Houtrot stopper

Breng je aan na het verwijderen van de houtrot om de plek in het hout te impregneren



Plamuurmes

Voor het aanbrengen en gladtrekken van de houtrotvuller



Houtrot vuller

Voor het vullen van het gat dat is ontstaan door de houtrot te verwijderen

▶ Veiligheid



Werkhandschoenen

Om je handen te beschermen tegen o.a. houtsplinters en snijranden van ruiten



Veiligheidsbril

Zeker als je gaat slijpen of zagen altijd aan te raden om rondvliegende splinters in je ogen te voorkomen



Gehoorbescherming

Beschermt je gehoor bij harde geluiden van o.a. slijpen en zagen.

Montage ClickOver®

Verwijder draaidelen, alle tussenstijlen en -dorpels, maar laat het oude houten buitenkader zitten. Indien het buitenkader houtrot bevat, dient dit grondig verwijderd en weer gevuld te worden.

▶ Gereedschap montage



Bit Torx T30

Om de Bildexschroeven mee vast te schroeven met je Accuboormachine



Metaalboor 6mm

Om gaten voor te boren in het hout van je oude kozijn. Metaalboor omdat er soms oude schroeven in kunnen zitten



Zachte hamer

Voor het voorzichtig aanslaan van de glaslatten



Kitspuit

Voor het afkitten van de kleine naden rond de aftimmering



Zaagtafel/zaag

Voor het netjes inkorten van de aftimmering. Kan optioneel ook met decoupeerzaag of handzaag voor kunststof



Accuboormachine

Voor het vastzetten van de Bildexschroeven

► Gereedschap montage



Glasdrager zuignap (optioneel)

Zeker bij wat grotere ruiten kan dit het plaatsen van het glas aanzienlijk vergemakkelijken

► Installatiematerialen (optioneel meebestellen)

Deze installatiematerialen kun je zelf regelen of optioneel meebestellen. Dan krijg je alles op maat voor jouw specifieke kozijn meegeleverd.



Bildexschroeven FFS 7.5x72 T30

Hiermee zet je je nieuwe kozijn vast op het houten buitenkader van je oude kozijn.



Siliconenkit (wit of creme)

Hiermee kit je de kiertjes af rondom de aftimmeringstrips. Kies de kleur die het best bij de kleur van je kozijn aan de binnenzijde past.



Glasblokjes

Om je glas in het kozijn te plaatsen.