



Benodigd materiaal en gereedschap

MONTAGEMETHODE
CLICKOVER® MONTAGE

MOEILIKHEIDSGRAAD
EENVOUDIG

Voordat je begint:

Neem geen bouwkundige risico's

Hoewel het niet de bedoeling is kunnen kozijnen een draagfunctie in de gevel hebben. Zie je scheuren in de gevel boven je kozijn of twijfel je hierover, raadpleeg dan altijd eerst een bouwkundig expert.

Houd rekening met het weer

Een klein beetje regen kan geen kwaad, maar een gat in je gevel tijdens harde regen of wind wil je voorkomen. Plan je montage dag dus bij voorkeur op een dag met redelijk weer.

Neem voldoende tijd

Een kozijn wil je bij voorkeur dezelfde dag weer dicht hebben. Hou hier dus rekening mee en start niet te laat. Ons advies is om ook niet meerdere kozijnen tegelijk te doen. Rond eerst een kozijn af voordat je aan het volgende begint.

Zorg dat je alle materialen en gereedschappen hebt

Regel alle benodigde materialen en gereedschappen van te voren. Hiermee voorkom je dat je tijdens je werkzaamheden nog zaken moet gaan regelen of stil komt te vallen. Op de volgende pagina vind je een overzicht van alle benodigde materialen en gereedschappen.

Creëer voldoende werkruimte

Zorg dat je genoeg ruimte hebt om te werken. Probeer minimaal één meter rondom het kozijn dat je gaat vervangen vrij te houden. Verwijder zaken die montage kunnen blokkeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gordijnen of zonwering. Vensterbanken kunnen bij ClickOver® gewoon blijven zitten.

Bescherm je spullen en interieur

Bij ClickOver® montage kan altijd een beetje stof vrijkomen, al is dit doorgaans niet veel. Zet kwetsbare spullen wat verder weg van het kozijn en dek indien gewenst sommige spullen af voor stof. Om je vloer te beschermen adviseren wij rondom het kozijn wat stucloper of zeil te plaatsen.

Draag zware kozijnen en/of onderdelen samen

Bij ClickOver® kozijnen zitten de draaidelen al in het kozijn vast. Dit maakt de montage makkelijk, maar het kozijn wat zwaarder. Kozijnen kleiner dan een meter kun je waarschijnlijk prima zelf dragen, voor groter kozijnen en deuren raden wij aan om iemand beschikbaar te hebben die je helpt het kozijn in de sparing te tillen. Hou hiermee ook rekening met de demontage van je oude kozijn. Onderdelen zoals glas en draaidelen kunnen zwaar zijn.

Benodigd materiaal en gereedschap

Hieronder vind je een overzicht van alle benodigde materialen en gereedschappen die je bij ClickOver® montage nodig kunt hebben. **Let op!** Je hebt niet altijd alle materialen nodig. Check daarom even de toepassing bij de materialen en gereedschappen om te kijken of je dit in jouw situatie nodig hebt. Sommige installatiematerialen kun je op maat meebestellen op kunststofkozijn.nl.

VEILIGHEID



Werkhandschoenen

Toepassing: demontage, glas dragen



Veiligheidsbril

Toepassing: slijpen, zagen, breken



Gehoorscherming

Toepassing: Slijpen, zagen

DEMONTAGE



Accuboormachine

Toepassing: losschroeven scharnieren
Alternatief: Schroevendraaier



Reciprozaag

Toepassing: doorzagen tussendorpels en tussenstijlen
Alternatief: handzaag hout



Koevoet

Toepassing: losbreken tussendorpels en tussenstijlen
Alternatief: Klauwhamer



Glasmes

Toepassing: loshalen glaslatten
Alternatief: stevig plamuurmes, beitel



Glasdrager

Toepassing: makkelijker dragen (zwaar) glas
Alternatief: met de hand dragen



Scharnierpenlichter

Toepassing: lostikken scharnierpennen
Alternatief: hamer en schroevendraaier of beitel



Knijptang

Toepassing: verwijderen oude spijkers/nagels
Alternatief: klauwhamer



Zachte hamer

Toepassing: Glasmes tussen glaslatten tikken
Alternatief: harde hamer (pas op met te hard slaan)

HOUTROT VERWIJDEREN (INDIEN AANWEZIG)

Deze materialen heb je alleen nodig wanneer er houtrot aanwezig is in het houten buitenkader van het bestaande kozijn. Er zijn meerdere merken die houtrot vulproducten aanbieden.



Hamer, beitel, verfkraabber

Toepassing: weghakken houtrot



Houtrot stopper

Toepassing: impregneert hout na verwijderen houtrot



Plamuurmes

Toepassing: aanbrengen houtrotvuller



Houtrot vuller

Toepassing: vullen van hout na verwijderen houtrot

MONTAGE CLICKOVER® KOZIJN



Accuboormachine

Toepassing: vastschroeven kozijnschroeven



Bitje Torx T30

Toepassing: voor kozijnschroeven T30



Kozijnschroeven FFS 7.5x72 T30

Toepassing: vastschroeven ClickOver® kozijn op houten kader



Metaalboor 6mm

Toepassing: voorboren gaten kozijnschroeven
Alternatief: houtboor 6mm (kan stuk gaan op aanwezig metaal in hout)



Glas/uitvulblokjes

Toepassing: stellen en invullen kozijn op hout



Glasmes

Toepassing: loshalen glaslatten
Alternatief: stevig plamuurmes, beitels



Zaagtafel

Toepassing: inkorten afwerkstrips binnen
Alternatief: decoupeerzaag (met geleider)



Acrylaatkit (wit of creme)

Toepassing: afkitten naden binnen tussen afwerkstrips en wand



Waterpas

Toepassing: kozijn stellen



Kitspuit

Toepassing: aanbrengen siliconenkit



Zachte hamer

Toepassing: aanslaan afwerkstrips
Alternatief: harde hamer met houtblokje ertussen om aan te slaan



Montagelijm

Toepassing: verlijmen onderdorpel afwerkingsstrip bij deuren



Watervast verlijmd multiplex 15mm

Toepassing: invullen sponning onderdorpel bij deuren



Kunststof afwerkingsstrip zwart hoekprofiel 60x40mm

Toepassing: afwerking onderdorpel buitenzijde deuren. (in enkele gevallen bij kozijnen wanneer de onderdorpel verhoogd is)

GLAS EN PANELEN PLAATSEN



Glaslepel

Toepassing: liften van glas tijdens stellen



Zachte hamer

Toepassing: terugtikken van de glaslatten
Alternatief: harde hamer en stukje hout ertussen



Glasblokjes

Toepassing: creëert ruimte tussen ruit en kozijn voor ventilatie en vochtafvoer



Glasdrager

Toepassing: makkelijker dragen van (zwaar) glas
alternatief: met de hand dragen

Succes met de **ClickOver[®]** montage

Mocht je nog vragen hebben, opmerkingen of andere suggesties neem dan vooral contact met ons op via de onderstaande gegevens.

 **info@kunststofkozijn.nl**

 **0255 22 80 00**

bereikbaar maandag t/m vrijdag
tussen 08:30-13:00 en 13:30-16:00

